CH1Controllo funzioni in automatico

000 .. 011 Nessuna funzione

012 .. 017 AUTO1

018 .. 023 AUTO2

024 .. 029 AUTO3

030 .. 035 AUTO4

036 .. 041 AUTO5

042 .. 047 AUTO6

048 .. 053 AUTO7

054 .. 059 AUTO8

060 .. 065 AUTO9

066 .. 071 AUTO10

072 .. 077 AUTO11

078 .. 083 AUTO12

084 .. 089 AUTO13

090 .. 095 AUTO14

096 .. 101 AUTO15

102 .. 107 AUTO16 108 .. 113 AUTO17

114 .. 119 AUTO18

120 .. 125 AUTO19

126 .. 131 AUTO20

132 .. 137 AUTO21

138 .. 143 AUTO22

144 .. 149 AUTO23

150 .. 155 AUTO24

156 .. 161 AUTO25

162 .. 167 AUTO26

168 .. 173 AUTO27

174 .. 179 AUTO28

180 .. 185 AUTO29

186 .. 191 AUTO30

192 .. 197 AUTO31

198 .. 203 AUTO32

204 .. 209 AUTO33

210 .. 215 AUTO34

216 .. 221 AUTO35

222 .. 227 AUTO36

228..235 AUTO37

236 .. 245 AUTO

246 .. 255 SOUND

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla garanzia.

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura

L' utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettaaliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

DMX CHART

CH2 CLUSTER1

0... 255 CLUSTER1

CH3 CLUSTER2

0.. 255 CLUSTER2

CH4 CLUSTER3

0.. 255 CLUSTER3

CH5 CLUSTER4

0.. 255 CLUSTER4

CH6 Effetto strobo

0.. 255 controllo effetto strobo da lento a veloce Qualora sia impostato un programma in automatico (da 1 a 37) su Ch1, con questo canale si controller' la velocita' del gioco selezionato.

CH7 Controllo rotazione

0... 255 incremento della velocita' di rotazione

LEDs provided with the fixture are considered as consumable items, so are excluded from the guarantee.

Important user information

This product conforms to European Directive

This appliance bears the symbol of the barrel waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is user's responsability to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or

the shop from which you purchased the appliance.

SKYFLOWER

 ϵ

CODE A0012

MANUALE PER L'OPERATORE

USER MANUAL

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in Iuoahi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Messa in opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata

www.professionalsoundlight.it

Before operating, read and understand the user's manual.

Congratulations on the purchase of your new PSL lighting effect. We are confident you will enjoy many trouble free hours with this unit. To assist with the care and use of the product we have prepared this short guide.

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not modify any parts of the unit.
- Make certain that no inflammable liquids, water, metallic objects or any other foreign bodies enter the unit.
- Install the unit in such a position that it is out of people's reach.
- The unit must be installed and connected by specialized personnel.
- Always connect a safety retaining chain
- Do not use in damp surroundings.
- Do not use in places subject to excessive vibrations.
- Make certain that the surrounding temperature is never more than 40°C or less than 10°C.
- Check that the ventilation is operating correctly, making certain that air intakes and outlets are not obstructed in any way.
- Avoid using the unit in dusty surroundings.
- For internal cleaning, contact a qualified technician.
- To ensure good light output, clean lens frequently.
- The outside of the unit must only be cleaned with suitable products.
- Do not open the unit for any reason.
- If any repairs are necessary, make certain that they are only carried out by qualified personnel.

Operation

This lighting effect has been designed to function



nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio. L'apparecchio può funzionare in SOUND oppure può essere controllato via DMX

Installazione

Per fissare il proiettore utilizzare il foro ricavato nella staffa di supporto, utilizzare un apposito gancio e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso.

Installare e usare sempre l'apparecchio in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Sostituzione del fusibile

Dopo essersi connessi alla rete elettrica, se l'apparecchio, i led o le parti in movimento non dovessero funzionare, controllare il fusibile di protezione.

Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire la lampada o il fusibile.

In ordine eseguire le seguenti operazioni. Svitare il coperchietto del fusibile, verificare la rottura dello stesso, sostituirlo con uno simile, avvitare il coperchietto, attendere qualche minuto e riconnettere l'apparecchi alla rete elettrica.

Se dopo questa operazione l'apparecchio presenta ancora il problema, contattare il fornitore o la PSL.

Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale e in particolare delle lenti per una buona trasmissione della luce.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio, eccetto il coperchio della lampada o il coperchio del porta fusibile sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie

L'apparecchio non si accende: controllare l'alimentazione, e lo stato del fusibile di

protezione

Per ogni altro caso contattare il servizio della PSL.

Precauzion

Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio.

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue, Fase = cavo marrone Terra = cavo aiallo/verde,

Specifiche tecniche

- 24 Led bianchi, 45 Led rossi, 33 Led verdi, 39 Led blu e 21 LED ambra
- Controllo individuale sui colori
- Programmi automatici master slave / DMX
- DMX-512 protocollo
- Dimmer elettronico 0-100%
- Effetto stroboscopico
- Color Mixing
- 7 canali DMX
- Microfono interno
- Alimentazione: 220/240 Volts 50Hz
- Dimensioni: 25x25x21 cm
- Peso: 3,6Kg

MAPPA DEL MENU

SET.d: (000..512) selezione del canale DMX. Premere MODE, fino a quando non compare la funzione, SET.d, premere ENTER, con i tasti + o attribuire il canale DMX

SET.S: (000..100) regolazione velocità programmi in automatico.

SET.f: (000..100) regolazione del flash dei programmi in automatico

SET.A: (000..024) selezione del programma in automatico. Premere MODE, fino a quando non compare la funzione, SET.A, premere ENTER, con i tasti + o - selezionare uno dei 35 programmi disponibili

SUND: esecuzione del programma scelto in set.A in sound.

on a mains power supply of either 230V~50Hz and has been fitted with a suitable power plug for use with your local voltage. Check the label on the unit and the power plug for the correct voltage.

The Led Flower can be SOUND activated or it can be

Installation / Mounting

controlled via DMX 512

This unit has been designed to be hung. It is recommended that, for safety purposes, your lighting effect be properly mounted using a suitable hanging clamp and safety cable. PSL offers a range of items, which are ideal for safe mounting.

Use in a well-ventilated area without obstruction to the fan

Do not touch unit or lamps while hot. No user serviceable parts inside, please refer to PSL for service.

Power Connections

The unit is supplied with a power plug appropriate to its voltage and destination. Should any other connections be required they must be carried out with the following configuration.

Earth=Green/Yellow cable,

Neutral=Blue cable,

Phase=Brown cable

Replacing Fuses

Fuse Replacement: First uplug the power. Locate the fuse holder on

the back of the unit underneath the power cord.

Insert a flat-head screw

driver into the power socket and unsecrew the fuse holder. Remove the

bad fuse and replace with a new one.

Cleaning

The most important part of your lighting effect to keep clean are the filters as they allow the light output to transmit. These should be cleaned with a soft damp cloth. The body of the unit may also be cleaned in the same way.

We recommend internal cleaning be carried out by a fully qualified technician.

Maintenance & Servicing

Work on internal parts should be carried out by a qualified technician.

Removal of any covers other than the fuseholder is considered a breach of warranty and will not be covered under any such agreement unless authorized first by the company.

Troubleshooting

If the unit is not functional check main power supply is 'on' and check fuses.

If the unit lights but will not move - adjust sensitivity control.

If after trying this solution you still have a problem contact your dealer or PSL.

Caution

Do not obstruct the air vents or the fan.

Technical Specifications

- 24 white Leds, 45 red Leds, 33 green Leds, 39 blue Leds, 21 amber
- Individual colour control
- Built-in automated program via master slave / DMX
- DMX-512 protocol
- Electronic Dimmer 0-100%
- Strobe effect
- Color Mixing
- 7 DMX channels
- Built-in microphone
- Power supply: 220/240 Volts 50Hz
- Dimensions: 25x25x21 cm
- Weiaht: 3,6Ka

MENU MAP

SET.d (d.000..d512) Sets the DMX starting address. Press Mode button until the display reads SET.d. Press Enter, by + or - choose the DMX address SET.S (s000..s100) Sets the speed of the current program

SET. f (000..100) Sets the flash rate of the current program

Set.A (000.024) Selects the current program in standalone. Press Mode button until the display reads SET.A. Press Enter, by + or - choose among 35 programs.













